

Fernbedienung APRC

Anleitung zum Firmware-Upgrade auf Version 2.1.5


VORBEREITUNG

1. Laden Sie Firmware-Version 2.1.5 für Ihre Fernbedienung auf der Website von Pluggit herunter:
2. Prüfen Sie, ob das Firmware-Upgrade für Ihre Fernbedienung kompatibel mit der Firmware Ihres Lüftungsgerätes ist.
Alle in der Tabelle dargestellten Komponenten sind kompatibel mit Firmware-Version 2.1.5:

Firmware Lüftungsgerät	PC-Software	APPs
Firmware-Version 268 für AP190 AP310 AP460 AD160	iFlow II 2.13.74 und 2.12.67	IOS 2.02.30 AS 20.41 ipa

FIRMWARE-UPGRADE DURCHFÜHREN

1. Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
Auf der Innenseite der Fernbedienung über dem Batteriefach befindet sich ein Micro-USB-Schlitz.
2. Schließen Sie die Fernbedienung mit einem Micro-USB-Kabel an Ihren Computer.
3. Im kleinen Loch auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich eine Drucktaste.



Drücken Sie mit einer Büroklammer o. Ä. fünf Sekunden lang auf die Drucktaste.

Auf Ihrem Computer öffnet sich das Laufwerk der Fernbedienung. Dort liegt die Datei **firmware.bin**.

4. Löschen Sie Datei **firmware.bin**.

Hinweis

Der Dateiname der Firmware ist immer gleich und hat keinen Bezug zur Firmware-Version.

5. Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem Sie die BIN-Datei mit Firmware-Version 2.1.5 gespeichert haben.
6. Kopieren Sie die BIN-Datei.
7. Fügen Sie die BIN-Datei anstelle der gelöschten Datei ein.
8. Schließen Sie das Laufwerk der Fernbedienung. Trennen Sie die USB-Verbindung mit Ihrem Computer.

Hinweis

Verwenden Sie immer die Option **Hardware sicher entfernen** beim Auswerfen von USB-Datenträgern.
So verhindern Sie Datenverlust.


9. Schalten Sie die Fernbedienung ein. Drücken Sie dafür auf eine beliebige Taste.

FERNBEDIENUNG MIT LÜFTUNGSGERÄT VERBINDEN

Die eingeschaltete Fernbedienung kann üblicherweise sofort genutzt werden.
Sie verbindet sich automatisch mit dem Lüftungsgerät.

Wenn die Fernbedienung sich nicht automatisch mit dem Lüftungsgerät verbindet, dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Drücken Sie die linke Taste 5 Sekunden lang um die Fernbedienung vom Lüftungsgerät zu trennen.




Alle Symbole auf dem Display blinken.

2. Trennen Sie das Lüftungsgerät vom Stromnetz und schließen sie es wieder an.
Die Symbole auf dem Display der Fernbedienung hören auf zu blinken.
Lüftungsgerät und Fernbedienung sind miteinander verbunden.


FIRMWARE-VERSION VON DEM DISPLAY DER FERNBEDIENUNG ABLESEN

1. Drücken Sie die Entertaste.



Der Startbildschirm wird angezeigt.


2. Drücken Sie die Taste rechts 10 Sekunden lang.



3. Sie befinden sich im Installateur Menu.



Gehen Sie im Menü bis zu 88:88 nach links, danach unten klicken



In dieser Position können Sie die Firmware ablesen, sowie weitere Firmware, wenn Sie weiter nach unten klicken.

4. Verlassen Sie das Menü, indem Sie 3 Sekunden die Entertaste drücken.



Der Startbildschirm wird angezeigt.

5. Verlassen Sie die Installateurs Ebene, indem Sie die Taste rechts 10 Sekunden lang drücken.

